

WSKA NIK W4

skala 1:120 TT nr kat. 080070

skala 1:87 H0 nr kat. 180070

skala 1:160 N nr kat. 280070

Wska nik W4 oznacza miejsce zatrzymania czoła pociągu osobowego na stacji. Ustawia się go zazwyczaj przy końcu peronu.

Z boku blaszki zaznaczono maksymalną wysokość wskaźnika od główki szyny.

Wskaźnik malujemy na szaro. Naklejkę wycinamy, zdejmujemy spodnią warstwę i naklejamy na wskaźnik.