

## **WSKA NIK W6, W6a**

skala 1:120 TT nr kat. 080100

skala 1:87 H0 nr kat. 180100

skala 1:160 N nr kat. 280010

Wska nik W6 oznacza miejsce, gdzie nale y da sygnał “Baczno ”.

Wska nik W6a oznacza jak wy ej, ale odnosi si do przejazdów i przej kolejowych.

Z boku blaszki zaznaczono maksymaln wysoko wska nika od główki szyny.

Wska nik malujemy na szaro. Naklejk wycinamy, zdejmujemy spodni warstw i naklejamy na wska nik.