

SPRZ GI RUBOWE

skala 1:87 H0

nr kat. 184090

Haki /2/ składamy na pół i wlotowujemy w cz. 1. Do haków montujemy łubki /3/ za pomoc drutu 0,5 mm. Pomi dzy łubki wsuwamy imitacj ruby /4/. Ucho sprz gu zaginamy zgodnie z rys. na trzpieniu 0,6-0,8 mm i wsuwamy na cz. 4.

