

WSKA NIK W8, W9

skala 1:120 TT nr kat. 080030

skala 1:87 H0 nr kat. 180030

skala 1:160 N nr kat. 280030

Wska nik W9 oznacza początek /wierzchołek w dół/ i koniec /wierzchołek w gór/ odcinka, przez który należy przejechać z ograniczoną prędkością.

Wska nik W8 ustawia się w odległości drogi hamowania przed wskaźnikiem W9. Cyfra na wskaźniku oznacza maksymalną prędkość /w dziesiątkach/.

Brak cyfry - 15 km/h.

Z boku blaszki zaznaczono maksymalną wysokość wskaźnika od główki szyny.

Wskaźnik malujemy na szaro. Naklejkę wycinamy, zdejmujemy spodnią warstwę i naklejamy na wskaźnik.