

TARCZA OSTRZEGAWCZA

Do

skala 1:120 TT

nr kat. 080200

skala 1:87 H0

nr kat. 180170

Tarcz Do ustawia się z prawej strony toru w odległości drogi hamowania przed semaforem lub tarcz D1

Z boku blaszki zaznaczono maksymalną wysokość wskaźnika od główki szyny.

Wskaźnik malujemy na szaro. Naklejkę wycinamy, zdejmujemy spodnią warstwę i naklejamy na wskaźnik.